



UNIVERSIDAD DE  
GUANAJUATO

# Actuador Suave Instructivo



-  
Softronic-UG



Tu kit de robótica contiene los materiales para que crees tu propio actuador suave, disfruta armándolo

- 1) Prepara tu molde con vaselina, cubre toda la superficie y orillas



- 2) Ensambla el molde de tal manera que queden bien sellados



- 3) Prepara tu silicona, mezcla 15g de silicona con 15g de catalizador y mezcla bien



4) Llena tu molde con la silicona



- 5) De ser posible extrae el exceso de aire en una cámara de vacío.
- 6) Al secar sacro de la base, llenar la base y pegarlos

